



**Petit Guide D'entretien de votre Aspirateur Robot E.ZICLEAN**

E.ziclean vac100 . E.ziclean Furtiv . E.ziclean Senior

Les modèles E.ziclean® sont des aspirateurs robots autonomes dont chacun des modèles possède des fonctionnalités et équipements répondant spécifiquement à vos attentes.

Bien que simple d'entretien, une attention particulière de 5 min par semaine vous permettra de maintenir la performance de nettoyage de votre appareil.

L'équipe E.ZICOM se tient à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,

[Contacter l'équipe E.ZICOM](#)

## Pour que votre aspirateur robot E.ZICLEAN puisse toujours mieux:

1. ...Nettoyer.....	2
2. ...Détecer les obstacles.....	3
3. ...Détecer la poussière.....	3
4. ...Revenir à sa base.....	3
5. ...Le protéger.....	4


**Présentation de la société E.ZICOM:** La société E.ZICOM a été fondée en 2005. Acteur majeur sur le marché français et européen, sa vocation est de développer des produits et services dans le domaine des nouvelles technologies communicantes et robotiques. Partie intégrante de notre quotidien, nos robots domestiques et objets communicants participent à des tâches d'activités individuelles mais aussi publiques.

## 1. ...Nettoyer

- **Entretien de votre brosse principale:**

Le nettoyage de votre brosse principale est essentiel afin de garantir la performance de nettoyage sur l'ensemble de vos sols - D'autant plus si vous possédez des animaux de compagnie.

Veillez à ce que votre brosse principale soit nettoyée de temps à autres, notamment si elle se trouve rapidement encombrée de fils, cheveux ou poils.



**Fréquence d'entretien: 2 semaines**

[Commander une nouvelle brosse principale](#)

**Fréquence de renouvellement: 6 mois**

- **Entretien de votre brosse latérale:**

Votre brosse latérale permet à votre appareil d'optimiser le nettoyage de votre intérieur au plus près des murs.

La brosse latérale des aspirateurs robots E.ZICLEAN ne demande qu'un entretien minimal. L'ensemble des produits E.ZICLEAN sont commercialisés avec un kit de 2 brosses latérales.



**Fréquence d'entretien: 1 mois**

[Commander une nouvelle brosse latérale](#)

**Fréquence de renouvellement: 6 mois**

- **Entretien de votre mop:**

Les mops - serpillère - sont des accessoires additionnels vous permettant de finaliser le nettoyage des sols durs, de type parquet, linoleum ou carrelage.

Humidifiez votre mop et imbitez-la d'une solution de désinfection des sols. Son efficacité sera optimal.

Les mops E.ZICLEAN sont réutilisables et lavables à l'eau.



**Fréquence d'entretien: A chaque utilisation**

[Commander une nouvelle mop e.ziclean](#)

**Fréquence de renouvellement: 3 mois**

- **Entretien de vos filtres**

Les filtres de votre aspirateur robot E.ZICLEAN retiennent les particules et poussières les plus fines. Il est important de les nettoyer et de les changer régulièrement afin de ne pas obstruer l'aspiration de votre appareil.

Vous pouvez également y déposer quelques gouttes [d'huiles essentielles naturelles E.ZIFRESH](#). Leurs actions assainissantes doubleront l'efficacité de nettoyage et de désodorisation de votre intérieur.



**Fréquence d'entretien: 2 semaines**

[Commander de nouveaux filtres](#)

**Fréquence de renouvellement: 4 mois**

## 2. ...Détecter les obstacles

- **Entretien du bandeau infrarouge:**

L'ensemble des aspirateurs robots E.ZICLEAN sont équipés de détecteurs d'obstacles. Leur système infrarouge scanne les objets se trouvant devant votre aspirateur robot, afin de mieux les contourner.

Pour vous assurer du parfait fonctionnement de vos détecteurs d'obstacles, nettoyez le bandeau infrarouge de votre appareil de temps en temps. Aidez vous d'un chiffon légèrement imbibé d'une solution nettoyante.



Fréquence d'entretien: 2 semaines

Fréquence de renouvellement: -

## 3. ...Détecter la poussière

- **Entretien des détecteurs de poussières:**

Les robots E.ZICLEAN possèdent des détecteurs de poussières. Ils permettent de calculer le taux de poussière récupéré sur une surface de nettoyage précise. Votre aspirateur robot concentrera automatiquement son nettoyage sur les zones les plus incrustées.

Les détecteurs d'obstacles du modèles E.ZICLEAN VAC100 sont accessibles depuis votre brosse principale. Il suffit de la déclipser, et de nettoyer les capteurs dorés se trouvant dans le socle de votre robot aspirateur.



Fréquence d'entretien: 1 mois

Fréquence de renouvellement: -

## 4. ...Revenir à sa base

- **Les petits conseils pratiques:**

Les aspirateurs automatiques E.ZICLEAN retournent à leur dock de recharge une fois leur mission de nettoyage effectuée. Cette manœuvre nécessite quelques préparatifs:

- Disposer votre dock dans un espace suffisamment large afin d'optimiser la détection de votre base par votre aspirateur robot.
- Nettoyer de temps à autres les capteurs de contact de votre appareil à l'aide d'un chiffon sec légèrement imbibé d'une solution nettoyante.



Fréquence d'entretien: 1 mois

Fréquence de renouvellement: -

## 5. ...Le protéger

- Pose des bumpers de protection:

Le modèle E.ZICLEAN vac100 est fourni avec un kit de bumpers de protection visant à le protéger d'éventuels chocs. Ces stickers permettent également de protéger pieds de chaise et meubles bas.

Ce kit de 6 stickers doit être placé sur le pare-choc avant de votre appareil. Attention à ne pas les disposer sur votre bandeau infrarouge.



Fréquence d'entretien: 1 mois

Fréquence de renouvellement: -

[Commander des bumpers de protection](#)